



- 1 ALT: Tecla que despliega el MENU.
- 2 VOL: Aumenta o disminuye el volumen de la caja.
- 3 PRF/NXT: Muestra los canales de cable favoritos predeterminados.
- 4 ***
- 5 TECLAS NÚMERICAS: Se utilizan para seleccionar un canal directamente.
- 6 MUTE: Activa o desactiva el sonido.
- 7 CHAN: Cambia un canal hacia abajo o hacia arriba.
- 8 BUY: Despliega el número del canal, la fecha y la hora.
- 9 ENT/CLR: Selecciona un canal luego de presionar el número correspondiente o ejecuta la opción seleccionada. Despliega el número de canal y la hora.
- 10 POWER: Enciende o apaga el componente de entretenimiento seleccionado.
- 11 0 / LS/CH: Número cero (0). Si se presiona dos veces despliega el canal anterior que esta viendo.

***No tiene función en nuestro servicio.

RT-T8

