

## FUNCIONES DE LA NUEVA GUÍA

La nueva guía de TV Digital, cuenta con un nuevo diseño, con opciones más novedosas y prácticas para la búsqueda de su programación favorita. Todo esto con pulsar un solo botón de su control remoto. La nueva guía le permitirá conocer el mundo de la TV Digital, con programación más interactiva, nuevos servicios, como juegos, video on demand, multichannels y mucho más.

## BÚSQUEDA DE PROGRAMACIÓN POR CATEGORÍAS


¡Encuentra tu programación favorita más fácil!

La opción de menú de acceso rápido (Quick Menu) de la nueva guía, le permite activar la lista de servicios disponibles por categoría.

Al pulsar el **MENÚ** aparecerá la lista vertical con todos los servicios y canales, la opción **▶** o **◀** le permite buscar la programación por categoría: Películas, Deportes, Noticias, Infantiles, Música, Audio, Canales HD, Multichannels y PPV. Pulse la flecha **▶** o **◀** para desplazarse por la lista horizontal de categorías y las flechas **▲** o **▼** para seleccionar el servicio que desee.

*Nota: Si selecciona un servicio interactivo, el canal se mostrará en pantalla y la aplicación del servicio interactivo se iniciará.*

Pulse **SELECT OK** para elegir la opción seleccionada y el botón **EXIT**. Para salir sin seleccionar un servicio.



## NAVEGAR POR LA GUÍA DE PROGRAMACIÓN

La nueva guía le permite ver descripciones detalladas de los programas por hora o tema de siete días. Además le permite ver los programas que han pasado cinco horas antes. Los programas normales se muestran con un fondo azul, los premium se muestran en morado. Si ha programado un temporizador o recordatorio, para cualquier programa, se verá en color rojo junto con su respectivo símbolo.

## Acceso a la Guía de Programación

Pulse el botón **GUIDE** para mostrar la guía de programación y el botón **B** para ver la lista de los temas, **A** para ver la programación por hora y **C** para verla por título.



## Multichannel (Mosaicos)

La opción multichannel, le permite ver múltiples transmisiones de video (en ventanas de video a escala) simultáneamente en un solo canal, además de activar servicios realizando y seleccionando canales. Los canales están agrupados por temas como Noticias y Deportes.

Para acceder al MULTICHANNEL presione el botón menú, de su control remoto, hasta que aparezca el menú de acceso rápido. Con la flecha derecha, seleccione la opción MULTICHANNEL, automáticamente se le desplegará el menú con los dos canales de mosaicos.




Puede acceder a los MULTICHANNEL, sintonizando el canal 100 y 101 o a través del Quick Menu (categoría de deportes y noticias).

## MENÚ DE AJUSTES

El Menú de ajustes le permite ayudar a programar su caja digital de acuerdo a sus necesidades.

## Para mostrar ajustes del menú

Oprima **MENÚ** dos veces hasta ver el menú de ajustes, para seleccionar una función (control familiar, temporizadores, canales favoritos, entre otros), oprima las flechas **▲** o **▼**. Cambie el ajuste, seleccionando la función que desea modificar y oprima **▶** o **◀** para seleccionar un nuevo ajuste. Presione **SELECT OK** para cambiarlo.



## ESTRENOS PAY PER VIEW


A través de este servicio usted y su familia disponen de 14 canales (desde el 230 al 243) en los cuales, podrá adquirir y disfrutar, desde la comodidad de su hogar, los más recientes estrenos cinematográficos a sólo meses de exhibidos en las salas de cine. Con PAY PER VIEW de Cable Onda, no tendrá que estar dando carreras para llegar a tiempo a una función, porque los estrenos se presentan varias veces al día en distintos horarios. Además, todas las cintas vienen subtituladas. Si cree que son muchas las películas o simplemente no sabe por cual decidirse, no se preocupe, le ofrecemos un canal de trailers o cortos completamente dedicado a promocionar cada uno de los estrenos.

## COMPRA DE PROGRAMAS PPV

Puede comprar programas de PPV que se están presentando en los canales PPV o programar.

## ¿Cómo ordenar una película en PPV que se está transmitiendo?

- Seleccione un canal PPV que esté transmitiendo un evento que desea ver. Puede accederlos a través de la guía de programación o directamente en los canales 230 al 243.
- Observe la hora que empieza y su precio.
- Oprima **B** para comprarlo.
- Las opciones de compra se mostrarán.
- Use **▲** o **▼** para realizar una opción y oprima **B** para comprar el programa.



## Programar una compra de PPV con anticipación

Oprima **GUIDE** y desplácese a un programa PPV futuro. Oprima **INFO** para ver los detalles. Oprima **B** para efectuar la compra. Las opciones de compra se mostrarán. Use **▲** o **▼** para realizar una opción y Oprima **A** para comprarla.


## Cancelar una compra de PPV con anticipación

Se aplicarán cargos por la compra de PPV a menos que se cancele con anticipación. Oprima **MENÚ** hasta que se muestre el Menú Ajustes. Use **▲** o **▼** para realizar la preferencia Compras y oprima **▶**. Use **▲** o **▼** para realizar la compra pendiente que desea cancelar y oprima **SELECT OK**.

## Configurar restricciones para ver y comprar

Para especificar los Niveles de Bloqueo, seleccione Bloqueo por Clasificaciones y oprima **▶**. Oprima **SELECT OK** sobre cada clasificación que desea bloquear cuando está activado el Bloqueo.

Repita el procedimiento con el bloqueo por canal, por hora, por título o por contenido. Oprima **INFO** para obtener ayuda.



Para más información sobre la guía llama al 390-7555. Si no tienes tu caja digital, solicítala al 390-7777.

